

インフォメーション一覧

警戒操作画面のINFORMATIONに表示される情報の内容と対処方法です。

表示	内容	対処方法	ページ
反応はありません	本機からの情報がないときに表示します。	—	—
ご注意:センサーが反応中です	センサーが感知中のとき、センサーの最後の感知から30分以内のときに表示します。	「センサーに反応があった場合」の手順にしたがって、異常がないか確認してください。	p.24
ご注意:センサーに反応がありました	センサーに感知があり、センサーの最後の感知から30分以上経過したときに表示します。		
カメラカバーが閉じています	カメラカバーが閉じているときに表示します。	警戒を開始する場合や画像を確認する場合は、カメラカバーを開けてください。	p.10
SDカードが未挿入です	SDカードが挿入されていないときに表示します。	撮影した画像を保存する場合、SDカードを挿入してください。	p.8
SDカードの空き容量が少なくなりました	SDカードの空き容量が少なくなっているときに表示します。	SDカードに保存されている画像を削除するか、別のSDカードを挿入してください。 ●保存した画像の削除方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。	p.8
SDカードに画像を保存できません	SDカードの認識ができていないときに表示します。	SDカードを挿入し直すか、別のSDカードを挿入してください。	p.8
	SDカードのLOCKがされているときに表示します。	SDカードのLOCKを解除してください。	—
電池が残り少なくなっています	電池残量が少なくなっているときに表示します。	新しい単3形アルカリ乾電池(3本)に交換してください。	p.10